

## **FREENAS**

## PRACTICA 3

## C.E.S ACADEMIA LOPE DE VEGA

CFGS: 2º Administración de Sistemas Informáticos en Red


Curso: 2017/2018

Asignatura: Administración de Sistemas Operativos en Red

Prof. Álvaro Márquez Lebrón


Autor: Rafael Osuna Ventura


Para empezar la practica debemos realizar una serie de prerrequisitos tales como: descargar iso Freenas, crear máquina virtual añadiéndole 3 discos duros con una capacidad de 3Gb.




Ahora iniciamos la máquina y seguimos los siguientes pasos para instalar FreeNas:







Una vez esto debemos desactivar la orden de arranque "Optica" desde la configuración de la máquina → sistema → orden de arranque



Ponemos la maquina en adaptador puente e iniciamos la máquina, nos saldrá un menú y justo debajo un mensaje con una dirección para conectarnos a FreeNas mediante una interfaz web. La introducimos en el navegador.

```
FreeBSD/amd64 (freenas.local) (ttyv0)


Console setup
-------

1) Configure Network Interfaces
2) Configure Link Aggregation
3) Create VLAN Interface
4) Configure Default Route
5) Configure Static Routes
6) Configure DNS
7) Reset WebGUI login credentials
8) Reset to factory defaults
9) Shell
10) Reboot
11) Shutdown


You may try the following URLs to access the web user interface:


http://192.168.100.7/

Enter an option from 1-11:
```



Ya dentro de la interfaz vamos a cambiar la contraseña al usuario administrador y a cambiar el idioma y hora del servidor.






Ya configurado el servidor pasamos a crear un Raid 5, para ello nos vamos a la columna de la izquierda y buscamos almacenamiento, dentro de esto volúmenes y añadimos un nuevo volumen.




Cuando añadimos un nuevo volumen nos aparece una ventana para configurarlo, rellenamos el formulario y ya estaría creado. Nos aparecerá montado como /mnt/Raid5.





Ya lo tenemos creado ahora hay configurarlo para poder acceder desde nuestra máquina, en este caso Windows. Para ello buscamos en la columna de la izquierda compartido y en este compartidos de Windows. Le daremos a añadir compartidos de Windows y rellenamos el formulario de la ventana que nos aparecerá.





Al crearlo nos llevara a este panel, en el debemos activar la opción CIFS para poder acceder al recurso compartido. Intentamos entrar desde Windows.






Ahora vamos a crear dos nuevos usuarios los cuales nos permitirán conectarnos al raid 5.







Ahora vamos a montar el servidor FTP para poder acceder a la carpeta del raid desde el navegador web. Para ello desde la columna de la izquierda nos iremos a servicios y ftp.



Le daremos y nos saldrá una ventana para montar el servidor ftp. Tras esto nos aparecerá un panel en el cual activamos el servicio FTP.





## Comprobamos que se ha realizado correctamente:

